

## Snijschema onderdoos op maat

- Stap 1 strook snijden uit je karton  
snijmaat: boeklengte (+1 mm) + **3 kartondiktes**
- Stap 2 minimum vier opstaande randen  
snijmaat: boekdikte (+1 mm)
- Stap 3 grondvlak boekdoos  
snijmaat: boekbreedte (+ 1 mm) + **3 kartondiktes**  
deze maat laten staan op de bordschaar!
- Stap 4 twee opstaande randen verkorten  
de maat uit stap 3 **vermindere**n met **2** kartondiktes
- Stap 5 openingszijde kiezen  
deze opstaande rand in drie gelijke delen snijden  
één deel heb je niet meer nodig

## Lijmen en monteren onderdoos

- Stap 1 met dikke PVA lijm de rand van het grondvlak aanlijmen **met de vingers** + lijm aan de binnenste rand van de lange zijden
- Stap 2 een lange zijde **bovenop** het grondvlak aanbrengen
- Stap 3 de twee korte zijden monteren tegen de lange zijde  
overtollige lijm wegnemen  
doorzichtige tape aanbrengen op de hoekverbinding
- Stap 4 eindigen met een lange zijde
- Stap 5 controleren of alle zijden overal hechten en binnen het grondvlak staan  
gebruik voldoende lijm
- Stap 6 overtollige lijm verwijderen  
vast tapen op alle hoekverbindingen + tussen grondvlak en de zijkanten  
plank opleggen en verzwaren (droogtijd minimum 1 dag)